

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning for SpaCare SunWac 3

Gjelder følgende varenumre: 509 – 510 – 732

SpaCare SunWac 3-tabs brukes for å sikre vannhygienen i boblebad, spabad og helsebad, med et vanninnhold fra 100-200 l, som tømmes ut etter hvert avsluttet bad.

APPLIKASJON:

Før badet: Begynn vannpåfyllingen i god tid. Fyll opp med vann til 5-10 cm over vannmassasje/dysene. Mens det fylles på vann, tilsett 1 stk. **SunWac 3**-tablett pr. person som skal bruke badet.

Hvordan: Klipp tablett fri på tre sider og tilsett den direkte i vannet med vannmassasjen i gang. La pumpen gå i ca. 1 minutt til tablett er oppløst før det bades.

Etter badet: Avslutt bruken av massasjebadet på følgende måte som sikkerhet mot bakterievekst: Tilsett med vann- og luftmassasjen i gang 1 stk. **SunWac 3**-tablett pr. person som har brukt badet. Når vannet har sirkulert i ca. 1 minutt, tømmes karet for brukt badevann. Når massasjebadet skal brukes igjen, følges veiledningen "**Før badet**".

I boblebadkar på hoteller og i utleiehus/-hytter skal det skjulte rørsystemet rengjøres hver 4.-8. uke med **SpaCare Pipe Cleaner**. I private boblebadkar bør det skjulte rørsystemet rengjøres 3-4 ganger årlig. I store massasjebad og boblebadkar brukes **SunWac 9**- eller **SunWac 12**-tabletter.

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.

VIKTIGT! Husk at en person som har vasket seg med såpe før badet, forurenses 200 ganger mindre enn en som ikke har vasket seg.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER